


Montagehinweis

1. Löcher nach Schablone von beiden Seiten der Tür bohren
2. Drückerstift mit excentrischer Bohrung zur Madenschraube des Drückers zeigend einführen und vermitteln sodass dieser auf beiden Seiten der Tür gleich herausragt
3. Die Drücker - Grundrosetten von beiden Seiten über den Stift in die vorgesehenen Bohrungen einbringen. **Diese Grundrosetten nicht ohne den Stift montieren!**



4. Die Schlüsselrosetten - Grundrosette von beiden Seiten in die vorgesehenen Bohrungen einbringen.
5. Alle Rosetten mit den beiliegenden Gewindeschrauben befestigen (von Hand anziehen)
6. Die Abdeckungen der Drückerrosette auf die Grundrosette aufschrauben
7. Die Abdeckungen der Schlüsselrosetten auf die Grundrosette aufclipsen
8. Die Kunststoff Drückerführung in das Drückerloch stecken
9. Anschließend die Drücker auf beiden Seiten aufschieben und die Madenschrauben andrehen bis deren Spitze die Wandung des Drückerstifts durchbricht
10. Türdrücker auf Funktion prüfen

