


## Montageposition

Optimale Öffnungsunterstützung ist gewährleistet, wenn die TIP-ON-Einheit im Bereich der eigentlichen Griffposition angebracht wird.


Abweichungen hiervon können in der Höhe  $\pm 300$  mm und in der Breite bis zu einem Viertel der Korpusbreite betragen.




## Kurz-/Langversion zum Einbohren




Montage




Haftplatte zum Kleben




Haftplatte zum Schrauben




## Gerade Adapterplatte



Montage




Haftplatte zum Kleben




Haftplatte zum Schrauben



## Kreuzadapterplatte



Montage



Haftplatte zum Kleben



Haftplatte zum Schrauben

## Einstellung TIP-ON

